

Anbau Taschenträger MZ 22-38.001 an TS 250

Der Taschenträger wird einfach in die hinteren Rahmenrohre unter der Sitzbank geschoben.

Zum Schluß noch mit einem Gummihammer in Richtung Rahmen festklopfen.

Dort sollte er von alleine halten.

Zur Sicherheit kann noch eine Sicherungsschraube wie in dem Bild unten angefügt werden:

